USB Type-C Multi Hub 7in1
（SE-HUBC71A2）

Nintendo Switch 接続方法

❶はじめにType-C HUBと
Switch本体を繋げます。

❷Switch純正アダプターで
コンセントと繋げます。

❸HDMIケーブルで
モニターと繋げます。



❹SwitchとモニターのONにして
画面が表示されるかを確認します。

ご注意ください	充電アダプターはSwitch純正品をご使用ください。 給電不足によりモニターへの出力ができない場合があります。

SUNEAST